

# Antes de comenzar

Según el esquema que haya contratado (llamadas entrantes, salientes o ambas), se le entregaron los siguientes datos:

## Llamadas salientes

- Dirección del proxy
- Usuario
- Contraseña
- Datos de autenticación para consulta de saldo

## Llamadas entrantes

- Dirección del proxy
- Usuario
- Contraseña
- Lista de DIDs

Estos datos serán necesarios para que pueda realizar la configuración que aparece en las siguientes páginas.

Nuestros servicios de llamadas entrantes y salientes son independientes el uno del otro, por lo que en caso de contratar ambos, deberá configurar 2 troncales separadas en su conmutador.

Si desconoce alguno de estos datos, [contáctenos](#) para que podamos ayudarle a conseguirlos.